



ВЕЗУВИЙ

По вопросам качества обращаться на предприятие-изготовитель по адресу: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом. 1, строен. 1-2, этаж. 1, пом. 1, офис В005, ком. 3, ООО «Везувий», www.vezuviy.ru, телефон: + 7 (499) 519-30-31.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием внимательно прочитайте данную инструкцию

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ◆ Во время эксплуатации изделия следите за детьми и животными.
- ◆ **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** данное изделие на легко воспламеняющихся поверхностях, таких как сухая трава, листья, солома и т.д.
- ◆ Для эксплуатации устанавливайте его на расстоянии не менее 60 см от стен.
- ◆ **НЕ ПЕРЕПОЛНЯЙТЕ** изделие во время использования.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ изделия

- ◆ Будьте внимательны и соблюдайте меры предосторожности при эксплуатации изделия!
- ◆ Во время использования изделие сильно нагревается.
- ◆ Используйте изделие только на открытом воздухе.
- ◆ **ИСПОЛЬЗУЙТЕ** только уголь или дерево.
- ◆ **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** легковоспламеняющиеся предметы, такие как ткани, тряпки, бумажные полотенца, салфетки или другие материалы, которые могут легко возгореться.
- ◆ **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** Уайт-спирит, бензин для заправки зажигалок, алкоголь или подобные вещества для разжигания огня.
- ◆ Никогда не оставляйте изделие без присмотра.

ВНИМАНИЕ

- ◆ Не прикасайтесь к внешней стороне изделия во время эксплуатации.
- ◆ Во время эксплуатации изделия используйте кочергу.
- ◆ Не гасите пламя водой. Вода может вызвать коррозию или шелушение краски.
- ◆ Не оставляйте изделие под дождём, это приведёт к шелушению краски и коррозии поверхности.
- ◆ Дайте костру догореть самостоятельно под вашим присмотром.
- ◆ Храните огнеопасные жидкости вдали от изделия, так как некоторые из них могут загореться от выделяемого тепла.

ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ

- ◆ Изделие должно устанавливаться в безопасных местах.
- ◆ Не устанавливайте вблизи стен, садовой мебели, надувных бассейнов или других легковоспламеняющихся предметов.
- ◆ Находящиеся рядом предметы могут загореться от жара или пламени.
- ◆ Устанавливая изделие, уберите висящие над ним предметы.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- ◆ Необходимо закрепить покрытие перед первым использованием по назначению — обжечь изделие не менее 30 мин.
- Покрытие изделия – термостойкая кремнийорганическая эмаль, набирает прочность только после первого обжига. При обжиге возможно дымление и испарение растворителя, оставшегося в эмали.
- ◆ Чтобы продлить срок службы вашего изделия, после каждого использования очищайте и закрывайте изделие чехлом или крышкой для защиты от погодных воздействий.
 - ◆ Для сохранения отделки очищайте поверхность мягкой щеткой, тканью.
 - ◆ Не используйте металлическую щетку.
 - ◆ Если на металле появилась царапина, то необходимо подкрасить изделие.
 - ◆ Для предупреждения появления коррозии незащищенные поверхности покрывайте краской незамедлительно.
- При эксплуатации изделия возможна незначительная деформация.

ПРАВИЛЬНОЕ ГАШЕНИЕ ПЛАМЕНИ

- ◆ Изделия могут представлять опасность, если тушить огонь неправильно.
- ◆ Не тушите огонь, заливая воду в горячее изделие, потому что это может вызвать деформацию, коррозию или шелушение краски.
- ◆ Огонь должен погаснуть сам или быть затушенным с помощью огнетушителя.
- ◆ Важно отметить, что костёр может продолжать тлеть, а угли оставаться горячими даже при отсутствии видимого пламени.
- ◆ Обязательно оставайтесь около изделия после того, как огонь погаснет и убедитесь в отсутствии тлеющих углей или дыма, которые могут указывать на всё ещё существующий огонь.

ЧИСТКА

- ◆ Убедившись в отсутствии огня и опасности получить ожог, освободите изделие от золы, угля или дров, затем очистите изделие, используя мягкую щётку.
- ◆ Не используйте химическое чистящее средство.

ХРАНЕНИЕ

- ◆ Убедившись в том, что костёр погас, очистите изделие и храните так, чтобы на него не попадали осадки.
- ◆ Для защиты изделия от влаги рекомендуем использовать непромокаемый чехол.
- ◆ Изделие мало подвержено воздействию различных погодных условий, тем не менее, храните его в межсезонье в специальном защитном чехле.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ГАРАНТИЯ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ 1 ГОД

ИЗДЕЛИЕ

ДАТА ПРОДАЖИ

ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА